

Inicio

Parte frontal de la consola

Botón de encendido/Indicador de encendido

- Verde continuo: Consola encendida
- Verde intermitente: Consola apagándose
- Rojo continuo: Consola apagada (en modo en espera)

Parte posterior de la consola

Conector LAN
Conector HDMI OUT (salida)
Conector DIGITAL OUT (OPTICAL) (salida)
Conector AV MULTI OUT (salida)
Conector AC IN

Mando inalámbrico DUALSHOCK™3

Indicadores del puerto
Botón L1 Botón L2
Botones de dirección
Joystick (palanca) izquierda /Botón L3*
Botón SELECT (selección)
Botón PS: Mostrar el menú XMB™
Apagar/Encender la consola
Salir de un juego
Conector USB
Botón R1 Botón R2
Botón (Mostrar el menú de opciones/panel de control)
Botón (Confirmar el elemento seleccionado)
Botón (Cancelar una operación)
Joystick (palanca) derecha /Botón R3*
Botón START (inicio)

* Los botones L3 y R3 funcionan cuando se pulsan los joysticks (palancas).

Conexión y configuración

Conector USB
Cable USB
al conector USB
Conector AV MULTI OUT (salida)
Cable AV
al conector de entrada de video del TV
Conector AC IN
Cable de alimentación ca
a la toma

- Conecte la consola PS3™ a un TV.
Para obtener alta definición conecte la consola PS3™ al TV mediante un cable HDMI™ (se vende por separado).
- Encienda el TV y seleccione la entrada adecuada.
- Pulse el botón de encendido para encender la consola PS3™.
Si no se muestra una imagen en el TV, apague la consola PS3™ y vuelva a encenderla pulsando el botón de encendido durante al menos cinco segundos (hasta que la consola pite una segunda vez).
- Pulse el botón PS en el mando inalámbrico.
- Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo la configuración inicial.

Reproducir el contenido del disco

Inserte el disco con la etiqueta hacia arriba.

Menú XMB™ (XrossMediaBar)

Categoría
Elemento

- Abra la cubierta del disco e inserte el disco.
Para abrir la cubierta del disco puede pulsar el botón (abrir) o deslizar la cubierta del disco manualmente hacia la izquierda. Empuje el disco hasta que escuche un clic.
- Deslice la cubierta del disco para cerrarla.
Cuando cierre la cubierta del disco, éste se empezará a reproducir automáticamente. Si el disco no se reproduce automáticamente, seleccione el icono del disco en el menú XMB™ y a continuación pulse el botón (X).

• Para salir de un juego, pulse el botón PS en el mando y seleccione (Salir del juego). Para dejar de reproducir otros tipos de discos, pulse el botón (C) del mando.

• Los datos guardados de software de formato PlayStation®3 se guardan en el almacenamiento del sistema. Para mostrar los datos, vaya a (Juego) → (Herramienta de datos guardados (PS3™)).

Conectarse a la red

Conectarse con cable

A la línea de Internet
Dispositivo de puerta de enlace de red, como un módem DSL
Enrutador
Cable Ethernet

- Conecte un cable Ethernet (se vende por separado) a la consola PS3™.
- Seleccione (Ajustes) → (Ajustes de red) → [Ajustes de conexión a Internet].
- Seleccione [Fáciles].
- Compruebe que los ajustes son correctos y, a continuación, guarde los ajustes.

Conectarse sin cable

A la línea de Internet
Dispositivo de puerta de enlace de red, como un módem DSL
Enrutador inalámbrico (punto de acceso)

- Seleccione (Ajustes) → (Ajustes de red) → [Ajustes de conexión a Internet].
- Seleccione [Fáciles] → [Inalámbrico] → [Escanear].
- Seleccione el punto de acceso a utilizarse.
- Compruebe que el SSID es correcto y, a continuación, pulse el botón hacia la derecha (botones de dirección).
- Seleccione el tipo de clave de encriptación.
- Introduzca la clave de encriptación.
Pulse el botón (X) para mostrar el teclado. Introduzca la clave de encriptación y luego seleccione [Aceptar].
- Compruebe que los ajustes son correctos y, a continuación, guarde los ajustes.

Cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
Eliminar
Introducir los caracteres escritos y ocultar el teclado.

Usar PSN™

PSN™ es el servicio en línea al que acudir para comprar en línea visitando (PlayStation®Store), para unirse al chat en (Amigos) o para acceder a otros servicios en línea. Para crear una cuenta de Sony Entertainment Network seleccione (Inscribirse) en (PSN), y a continuación siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Documentación de apoyo

Seguridad y soporte técnico
Este documento contiene información acerca de cómo utilizar la consola PS3™ de forma segura. Contiene además los términos de la garantía del producto.

Guía del usuario en línea manuals.playstation.net/document/
Esta guía contiene información detallada acerca de la utilización de la consola PS3™. También puede consultar la guía en su consola PS3™ en (Red) → ? (Manuales de instrucciones online).

Actualizaciones del software del sistema latam.playstation.com
Este sitio proporciona información acerca de las actualizaciones del software del sistema.

Soporte <http://latam.playstation.com/servicio-al-cliente.html>
El sitio oficial de soporte de productos de PlayStation® le provee las preguntas y respuestas más recientes sobre su producto.

SONY

Bienvenido al mundo de PlayStation