

**SONY®****PSPVITA**

PlayStation Vita

## AC 어댑터

### 사용설명서

PCH-ZAC1 K

4-414-706-12(1)

## 사용상의 주의

본 사용설명서에 기재되어 있는 내용과 PlayStation®Vita의 사용설명서를 반드시 읽으신 후 사용해 주십시오. 어린이가 사용하는 경우에는 보호자께서 읽어보신 후 안전한 사용법을 지도해 주십시오.

### 안전을 위하여

- 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 작은 부품 등을 잘못해서 삼키거나 케이블을 목에 감거나 하여 사고나 부상의 원인이 됩니다.
- 손질하기 전이나 장기간 본 기기를 사용하지 않을 때는 AC 전원 코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 젖은 손으로 제품에 손대지 마십시오.
- 변압기나 DC/AC 인버터를 사용하지 마십시오. 발열하여 화상이나 고장의 원인이 됩니다.
- 절대 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 내부에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.

- 그을음이나 습기가 닿는 장소, 수증기나 먼지가 많은 장소에 두지 마십시오.
- 불 옆, 직사광선이 닿는 장소, 무더운 날의 차량 내부, 발열기구 근처 등 고온인 장소에 두지 마십시오.
- 천 등으로 감싼 상태로 사용하지 마십시오. 열이 빠져나가지 못해 화재나 고장의 원인이 됩니다.
- 천동번개가 치면 본 제품에 손대지 마십시오.
- 본 제품에 전기가 통하는 상태일 때 장시간 접촉하지 마십시오.
- 동봉된 전원 코드를 사용해 주십시오.

## 사용과 관리

- 단자부에 다른 금속이 닿지 않도록 해 주십시오.
- 다른 물건을 얹거나 밟거나 깔고 앉지 마십시오.
- 던지거나 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
- 불안정한 장소에 두지 마십시오.
- 물에 젖지 않도록 주의해 주십시오.
- 손질하실 때는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오. 시너, 벤젠, 알코올을 사용하거나 화학처리된 청소용 수건으로 닦지 마십시오.
- AC 어댑터는 콘센트 가까이에서 사용해 주십시오. 문제가 발생할 경우 즉시 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑고 전원을 꺼 주십시오.

## 주요 사양

<b>입력</b>	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
<b>출력</b>	DC 5 V, 1500 mA (1.5 A)
<b>허용 온도</b>	5 °C - 35 °C
<b>크기 (세로 × 높이 × 가로)</b>	(약) 45 × 22 × 68 mm
<b>무게</b>	(약) 51 g

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

## 보증 규정

### 고객님께

- 제품 포장의 뒷면에 인쇄된 국내용 보증서를 반드시 보관해 주십시오.

### 보증 규정


- 보증 기간은 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.가 별도로 정하는 기준에 따릅니다.
- 소비자 보호법에 의한 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.
- 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의 사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장이 발생한 경우에는 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리해 드립니다.
- 보증 기간 중이라도 다음과 같은 경우는 비용이 청구됩니다.

- 보증서(제품 포장 뒷면에 인쇄)가 없는 경우
  - 보증서에 구입 연월일, 판매점 날인 등이 없는 경우
  - 보증서가 본 제품과 일치하지 않는 경우나 본 제품의 보증서로 확인이 불가능한 경우
  - 사용상의 부주의이나 당사 제품 및 당사가 인정한 제품 이외의 제품으로 인한 손상이나 기타 기기로부터 받은 손상
  - 구입 후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
  - 화재, 지진, 풍수해, 벼락 등 기타 천재지변이나 공해, 염분에 의한 손상, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
  - 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전시용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 소모성 부품은 보증에서 제외됩니다.
  - 본 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.

This warranty is valid only in the Republic of Korea.

### AC 어댑터의 제조년월

AC 어댑터 뒷면 아래 부분에 제조년월이 표시되어 있습니다.



"", "PlayStation" 및 " VITA"는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

"SONY"와 " Sony Interactive Entertainment"는 Sony Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.



Sony  
Interactive  
Entertainment